Cet abaque indique les valeurs habituellement rencontrées sur avion léger. Pour plus de précision, reportez vous aux courbes et tableaux de votre manuel de vol. Attention, l'état de la piste (herbe, sable, boue, neige) peut aller jusqu'à doubler les distances de décollage.

